

• • •

最終更新 日：2023年12月14日 ⌚ 1 分読む

このトピックでは、CLIコマンドを使用して、Network Securityアプライアンス上のログメッセージのSyslogサーバを指定する方法について説明します。ログコマンドの完全なリスト、使用方法、およびパラメータについては、*CLIコマンドリファレンス*を参照してください。

前提条件

- 管理者アクセス

Syslog サーバーを指定するには:

1. CLI 設定モードに移動します。

ホスト名 >ホスト名を有効にする
#端末の設定

2. ログメッセージの送信先となるSyslogサーバを指定するには、`logging <serverAddress>` コマンドを使用します。は `<serverAddress>` サーバのIPアドレスです。例：

ホスト名（設定）#ログ記録 10.10.20.62

3. 変更を確認します。

ホスト名（設定）#ログ出力を表示
ローカルログレベル: 通知
クラス mgmt-back のオーバーライド: 通知
クラス mgmt-front のオーバーライド: 通知

```
リモート syslog のデフォルト レベル: 通知
リモート syslog サーバー:
    10.10.20.62                通知
    プロトコル: UDP
    ポート: 514
[ . . . ]
```

4. 変更を保存します。

ホスト名（設定）#メモリ書き込み

著作権 © 2025 Musarubra US LLC

[プライバシー](#) | [法的通知](#)